FAHER RADIO ED AANSLUITSCHEMA

Aanmelden afstandbediening	
1. Verwijder van alle overige schermen de netspanning . RTS motoren.	
2. Sluit de netspanning aan van het scherm die u wilt programmeren.	
3. Kies het kanaal waar u het rolluik op wil programmeren. Door met het knopje boven de lampjes het juiste kanaal te kiezen. Aanwijzing: *Is alleen van toepassing bij een meer kanaals afstandsbediening.*	

4. Druk 2x op de programmeertoets P2 BINNEN 3 sec.	
5. Druk 1x op de knop omhoog (LET OP !!! als de draaiinrichting is verkeerd druk op de knop omlaag maar eerst resetten van de motor !)	

6. Druk 1x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening. Aanwijzing: *Het knopje P2 kan ook bij de batterij zitten!!*	
7. Druk op het knopje omhoog op de afstandsbediening	
8. Druk 1x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening.	
9. Scherm gaat op en neer	

INSTELLEN VAN EINDPOSITIE

10. Zet het scherm in de gewenste opende positie	
11. Druk 5x rustig op de stop toets of vasthouden de stop voor 6 secunden	 **5X**
12. Scherm gaat op en neer Dat betekent dat gewenste positie is afgesteld	
13. Scherm is nu afgesteld en zal automatisch draien	

RESETTEN VAN HANDZENDERS en EINDAFSTELLINGEN

1. Zet spanning aaf op het scherm voor 10 secunden en dan terug aan	
2. Druk 1x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening.	
3. Druk op het knopje STOP op de afstandsbediening	
4. Druk 1x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening.	

KOPIEREN AFSTANDSBEDIENING

1. Druk 2x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening van de werkende afstandsbediening	**WERKENDE AFSTANDSBEDIENING** 
2. Druk 1x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening van de NIET werkende afstandsbediening	**NIET WERKENDE AFSTANDSBEDIENING** 